

## Document 10006026

## Remarques :

- Ne pas installer les bandes adhésives si la température de surface du plancher du véhicule ou du tapis protecteur Minimizer est inférieure à 50 degrés Fahrenheit.
- Un nettoyage additionnel est requis pour un plancher en vinyle récemment traité avec Armor All ou un produit similaire. Voir l'étape 2c pour la procédure de nettoyage.
- S'installe sur un plancher recouvert de vinyle ou de moquette.
- Sur un plancher en moquette d'origine, ignorer l'étape 2 ci-dessous et installer uniquement la bande à crochets à l'endos du tapis protecteur. Les crochets s'agripperont à la plupart des moquettes d'origine.
- On ne doit pas utiliser des crochets de rétention Minimizer avec les bandes de fixation.

## Fixer les bandes à crochets au tapis protecteur :

1. Poser le tapis protecteur face au sol et repérer le guide rectangulaire à l'endos (**Figure 1**).
2. Nettoyer la zone intérieure du rectangle avec une lingette alcoolisée fournie. Laisser sécher la zone nettoyée pendant 1 minute.
3. Activer le stylo d'apprêt en l'écrasant près du point noir. Appliquer de l'apprêt sur la zone intérieure du rectangle. Un stylo d'apprêt devrait couvrir deux emplacements.
4. Laisser sécher l'apprêt sur le tapis protecteur 2 à 5 minutes. Une fois sec, l'apprêt paraîtra lustré. L'utilisation d'un ventilateur réduira le temps de séchage.
5. Une fois l'apprêt sec, retirer l'endos rouge d'une bande à crochets et appliquer celle-ci au tapis protecteur (**Figure 2**). Conseil : une brosse à limer fonctionne bien pour décoller l'endos rouge.
6. Appliquer une pression ferme sur la bande à crochets pendant 30 secondes.
7. Répéter la procédure pour la deuxième bande à crochets.

FIGURE 1 –  
GUIDE RECTANGULAIRE

FIGURE 2 – BANDE À CROCHETS



FIGURE 3 – BANDE À BOUCLES

FIGURE 4 –  
DÉLIMITER LES BANDES À BOUCLES

## Fixer les bandes à boucles au plancher :

1. Fixer les bandes à boucles (**Figure 3**) aux bandes à crochets installées au tapis protecteur à l'étape 1.
2. Placer le tapis protecteur dans le camion. Confirmer qu'il est dans la position la plus avancée.
3. Délimiter les emplacements des bandes à boucles sur le plancher avec un marqueur (**Figure 4**).
4. Retirer le tapis protecteur et nettoyer les zones délimitées avec une lingette alcoolisée fournie.
  - a. Un nettoyage additionnel est requis pour un plancher en vinyle récemment traité avec Armor All ou un produit similaire afin d'améliorer l'adhérence. Les produits de type Armor All laissent un résidu huileux. Le non-respect de la procédure de nettoyage ci-dessous entraînera une perte d'adhérence.
  - b. Essuyer d'abord la zone du plancher avec un chiffon propre et sec pour enlever le plus de produit possible. Vaporiser ensuite la zone avec une solution d'eau et de Simple Green (rapport 4:1) et frotter avec un chiffon sec. Finalement, essuyer la zone nettoyée avec un chiffon humide pour éliminer toute trace de solution de nettoyage. Répéter au besoin.

5. Appliquer l'apprêt 94 sur les zones délimitées du plancher qui ont été nettoyées à l'étape 2c.
6. Laisser sécher l'apprêt sur le plancher 2 à 5 minutes. Une fois sec, l'apprêt paraîtra lustré. L'utilisation d'un ventilateur réduira le temps de séchage.
7. Retirer la bande à boucles du tapis protecteur.
8. Retirer l'endos de l'adhésif et centrer la bande à boucles sur la zone délimitée du plancher. Appliquer une pression sur la bande pendant 30 secondes (**Figure 5**).
9. Installer le tapis protecteur. Laisser le tapis en place dans le camion au moins 24 heures pour permettre aux bandes de bien adhérer.

**FIGURE 5 –**  
APPLIQUER UNE PRESSION



UNE DIVISION DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



**HIGH BAR  
BRANDS**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060  
1-800-248-3855 | Téléc. : 507-583-7540  
[www.minimizer.com](http://www.minimizer.com)