

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER LES TAPIS PROTECTEURS MINIMIZER

Article 10007029
Mai 2023

LA TROUSSE DE TAPIS PROTECTEURS 10006831 EST COMPATIBLE AVEC CAMIONS DE LA FAMILLE PACCAR DES MODÈLES SUIVANTS QUI SONT ÉQUIPÉS D'UNE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, D'UN SIÈGE CONDUCTEUR À SUSPENSION PNEUMATIQUE ET D'UN SIÈGE PASSAGER STATIQUE AVEC COFFRE DE RANGEMENT OU D'UNE BANQUETTE POUR DEUX PERSONNES AVEC COFFRE DE RANGEMENT :

- Kenworth T180 (freins pneumatiques uniquement) – 2023-2024
- Kenworth T280 (freins pneumatiques uniquement) – 2023-2024
- Kenworth T380 – 2023-2024
- Kenworth T380V – 2023-2024
- Kenworth T480 – 2023-2024
- Kenworth T480V – 2023-2024
- Peterbilt 535 (freins pneumatiques uniquement) – 2023-2024
- Peterbilt 536 (freins pneumatiques uniquement) – 2023-2024
- Peterbilt 537 – 2023-2024
- Peterbilt 548 – 2023-2024

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'INSTALLATION :

- Utiliser uniquement dans un véhicule de la marque, du modèle et de l'année spécifiés.
- Ne pas installer sur d'autres tapis protecteurs.
- Installer chaque tapis protecteur avec le logo Minimizer orienté vers le haut.
- N'utiliser chaque tapis protecteur qu'à l'emplacement prévu dans le véhicule.
- Installer et utiliser les crochets de retenue fournis
- Veiller à ce que les tapis protecteurs soient correctement adaptés à l'espace de plancher de votre véhicule.
- Ne pas placer de tapis protecteurs par-dessus les tapis protecteurs Minimizer.
- Suivre attentivement les directives d'installation des tapis protecteurs Minimizer figurant dans les pages qui suivent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE :

- Avant de démarrer ou d'utiliser le véhicule, vérifier que les tapis protecteurs Minimizer sont correctement installés, que les tapis sont fixés par des crochets de retenue et que le tapis côté conducteur n'interfère pas avec la pédale d'accélérateur, de frein ou d'embrayage.
- S'assurer qu'il n'y a pas dans le véhicule d'objet libre qui pourrait nuire au fonctionnement de la pédale d'accélérateur, de frein ou d'embrayage.
- Si votre tapis protecteur Minimizer se détache, arrêter le véhicule au prochain endroit sûr. Réinstaller le tapis protecteur correctement et solidement. Si ce n'est pas possible, retirer le tapis protecteur et le placer à un endroit où il ne gênera pas le fonctionnement sécuritaire du véhicule.
- Informer tous les conducteurs de ces avertissements avant de les autoriser à conduire un véhicule équipé de tapis protecteurs Minimizer.

Les tapis protecteurs Minimizer sont spécialement conçus pour certains véhicules et ne peuvent être utilisés en toute sécurité qu'avec ces véhicules. VÉRIFIER QUE LA MARQUE, LE MODÈLE ET L'ANNÉE DU VÉHICULE DANS LEQUEL ON S'APPRÊTE À INSTALLER LES TAPIS PROTECTEURS SÉLECTIONNÉS SONT INDIQUÉS CI-DESSOUS COMME ÉTANT COMPATIBLES AVEC CES TAPIS.

Pour toute question concernant les présentes directives ou l'installation correcte des tapis protecteurs Minimizer, contacter Minimizer au 1 800 248-3855.

GARANTIE :

Les tapis protecteurs Minimizer sont couverts par une garantie à vie du fabricant et sont garantis contre les défauts dus à des matériaux défectueux et/ou à des variations de production involontaires. Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur original et exclut les dommages causés par une utilisation ou des conditions anormales, y compris, mais sans s'y limiter, des conditions abrasives extrêmes et/ou une exposition excessive à des produits chimiques tels que l'eau de javel, l'essence et d'autres carburants.

Les tapis protecteurs moulés sur mesure Minimizer ne sont pas des produits Peterbilt et Kenworth, et PETERBILT et KENWORTH sont des marques déposées au niveau fédéral de PACCAR, Inc.

Figure 1 – Trousse de tapis protecteurs 10006831



- La trousse 10006831 illustrée à la figure 1 est compatible avec les camions Kenworth T380 2023 et Peterbilt 536 et 548 2023 équipés d'une transmission automatique, d'un siège conducteur à suspension pneumatique et d'un siège passager statique avec coffre de rangement ou d'une banquette pour deux personnes avec coffre de rangement.

Directives d'installation :

1. Retirer tout autre tapis protecteur du véhicule avant d'installer les tapis protecteurs Minimizer.
2. Installer les tapis protecteurs Minimizer avec le logo Minimizer orienté vers le haut (visible).
3. Chaque tapis protecteur Minimizer est profilé pour convenir à un endroit particulier du véhicule et ne peut être utilisé en toute sécurité qu'à cet endroit.
4. La trousse de tapis protecteurs Minimizer comprend un tapis côté conducteur et un tapis côté passager.
5. Essayer les tapis protecteurs côtés conducteur et passager. Les tapis doivent être poussés à fond vers l'avant afin que la lèvres avant soit en contact avec le panneau de finition de la section de jonction et la cloison pare-feu.
6. Un découpage à la main peut être nécessaire si un extincteur se trouve à gauche du siège du conducteur ou si un porte-bouteille se trouve entre les sièges. Avec un couteau à lame rétractable bien aiguisée, découper la/les partie(s) ombrée(s) illustrée(s) dans la/les Figure(s) 2 et/ou 3.

Figure 2 – Schéma de découpage pour l'extincteur



Figure 2 – Suite



- Découper la lèvres arrière gauche illustrée en jaune pour permettre à l'extincteur de passer au-dessus du tapis protecteur.

Figure 3 – Schéma de découpage pour le porte-bouteille



Figure 3 – Suite



- Découper la zone illustrée en vert pour l'adapter au porte-bouteille.
7. Installer les tapis côtés conducteur et passager avec les crochets de retenue pour prévenir tout mouvement des tapis. Voir ci-dessous pour les étapes d'installation des crochets de retenue.

ÉTAPES D'INSTALLATION DU CROCHET DE RETENUE :

A À utiliser avec les vis de garniture de porte.

- Utiliser un tournevis Phillips n° 3 pour retirer la troisième vis de montage de la garniture de porte, comme montré à la Figure 4.
- Trouver le crochet de retenue fourni dans la trousse de tapis protecteurs sans endos adhésif. Insérez la nouvelle vis de montage fournie dans le trou du crochet de retenue, suivie de l'entretoise et remplacez la vis dans la garniture de porte. Serrer la vis à l'aide du tournevis Phillips n° 3 avec le crochet orienté vers l'arrière du camion, comme montré à la Figure 5.
- Terminer l'installation du tapis protecteur, puis engager le crochet de retenue. Le tapis doit être poussé à fond vers l'avant afin que la lèvre avant soit en contact avec le panneau de finition de la section de jonction et la cloison pare-feu.

Figure 4 – Emplacement du crochet de retenue



Figure 5 – Orientation du crochet de retenue



B. Utilisation de l'endos adhésif :

- Trouver le crochet de retenue avec endos adhésif fourni dans la trousse de tapis protecteurs.
- Déballez le tube d'apprêt Primer 94 et lisez les consignes de sécurité imprimées sur le tube.
- Mettre le tapis protecteur en place en s'assurant qu'il est poussé vers l'avant et qu'il est entièrement en contact avec les panneaux de finition du tableau de bord.
- Le crochet de retenue sera fixé au côté du coffre de rangement dans le coin arrière gauche du tapis côté passager, comme montré dans la Figure 6.

Figure 6 – Emplacement du crochet de retenue avec endos adhésif



- Retirer le tapis protecteur du camion.
 - Activer le tube d'apprêt Primer 94 en l'écrasant au niveau du point noir.
 - Appliquer de l'apprêt au coffre de rangement à l'endroit où le crochet sera collé.
 - Laisser sécher l'apprêt Primer 94 sur le plancher du camion pendant cinq minutes.
 - Avec le crochet inséré dans le tapis protecteur, retirer le papier protecteur de l'adhésif du crochet.
 - Réinstaller le tapis protecteur dans le camion.
 - Après avoir mis en place le tapis protecteur et le crochet, appliquer une pression ferme sur le crochet pendant 30 secondes pour assurer une bonne adhérence au coffre de rangement.
8. LE FAIT DE NE PAS INSTALLER CORRECTEMENT LE CROCHET DE RETENUE DU TAPIS PROTECTEUR CÔTÉ CONDUCTEUR PEUT PERMETTRE AU TAPIS DE SE DÉPLACER, CE QUI PEUT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DES PÉDALES DU VÉHICULE, ET CELA PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
9. Faire parcourir aux pédales d'accélérateur, de frein et d'embrayage toute leur plage de mouvement pour vérifier qu'il n'y a pas d'interférence avec le tapis protecteur Minimizer.
10. Avant d'utiliser le véhicule, lire les Consignes de sécurité relatives au fonctionnement du véhicule se trouvant à la première page.
11. LE FAIT DE NE PAS INSTALLER ET UTILISER CORRECTEMENT LES TAPIS PROTECTEURS MINIMIZER CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES CI-DESSUS PEUT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DES PÉDALES DU VÉHICULE ET ENTRAÎNER UNE PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

UNE DIVISION DE HIGH BAR BRANDS, LLC



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
1 800 248-3855 | Téléc. : 507-583-7540
www.minimizer.com