

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Artículo #10005517  
Febrero 2022

## LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

---

### PETERBILT - 10002688

- 378 - 2006 to 2007\*
- 385 - 2006 to 2007\*
- 365,367,389 (camiones equipados con una transmisión automática con una torre de control montada en el piso para los años del modelo) - 2006-2021\*
- 384, 386, 388 (camiones equipados con una transmisión automática con una torre de control montada en el suelo para los años de modelo) - 2006-2017\*
- 379 - 2006 to 2007\*
- 357 - 2006 to 2007\*

\* Consulte la página siguiente para ver las especificaciones detalladas del modelo/equipamiento.

---

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

### GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes Minimizer moldeados a medida no son productos Peterbilt y Kenworth y PETERBILT y KENWORTH son marcas registradas a nivel federal de PACCAR, Inc.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

## **ESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES PETERBILT:**

- El kit 10002688 que se muestra en la Figura 1 es compatible con los camiones Peterbilt 378, 379, 385, 357 años de modelo 2006-2007 y los camiones 365,367,384,386,388,389 equipados con una transmisión automática con una torre de control montada en el piso para los años de modelo 2006-2021.

**Figura 1 - Contenido del KIT 10002688**



- Los camiones equipados con un soporte de termo de fábrica requieren el recorte manual del tapete central. Se ha moldeado una línea de recorte en relieve en el tapete para utilizarla como guía y para la contención de líquidos.

- Los tapetes del lado del pasajero no son compatibles con un asiento de pasajero de base fija con almacenamiento de batería bajo el asiento. Consulte la Figura 2 a continuación para ver la foto del asiento con almacenamiento de la batería.

**Figura 2 - Asiento del pasajero con almacenamiento de la batería**



1. Retire otros tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.
2. Instale los tapetes Minimizer con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo Minimizer visible.
3. Cada tapete Minimizer está moldeado para adaptarse a un lugar concreto del vehículo y puede usarse de manera segura solo en esa ubicación.
4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete para el conductor, un tapete para el pasajero y un tapete central.

5. Verifique si el camión está equipado con un soporte de termo de fábrica entre el asiento del conductor y el del pasajero, como se muestra en la figura 3. Si no hay soporte para termos, instale el tapete central de manera que el logotipo se lea de izquierda a derecha cuando se mire hacia adelante en la cabina. Si el camión está equipado con un soporte para termos, utilice una navaja para recortar la parte sombreada de color rojo del tapete central, como se muestra en la figura 4.

**Figura 3 - Soporte para termos de fábrica**



**Figura 4 - Diagrama de recorte**



6. En los casos en que se monte un extintor detrás del asiento del conductor, la esquina trasera izquierda del tapete central sombreada en amarillo puede recortarse para dejar espacio libre. 7. Next install the mat for the passenger side of the vehicle as shown in Figure 5.

7. A continuación, instale el tapete para el lado del pasajero del vehículo como se muestra en la figura 5.

**Figura 5 - Ajuste del tapete del pasajero**



8. Instale el gancho de retención para asegurar el tapete de piso del lado del conductor contra cualquier movimiento. Siga los pasos de instalación a, b y c siguientes.

a) Utilice un destornillador Phillips nº 3 para retirar el tornillo de la tapa de la transmisión que se muestra en la figura 6.

**Figura 6 - Extracción del tornillo**



b) Localice el gancho de retención; el espaciador de poliéster y el tornillo de máquina de 1/4 "x 1.75"; se muestra en la figura 7. Inserte el tornillo a través del orificio del gancho de retención y coloque el espaciador de poliéster negro en el perno debajo del gancho.

**Figura 7 - Conjunto de gancho y espaciador**



c) Introduzca el conjunto del gancho a través de la tapa de la transmisión y apriételo con un destornillador Phillips nº 3. Oriente el gancho del tapete para que apunte directamente hacia la palanca de cambios, como se muestra en la figura 8.

**Figura 8 - Orientación correcta del gancho**



9. Instale el tapete del lado del conductor y engánchelo en el gancho de retención. El tapete del conductor debe empujarse completamente hacia delante para que el borde delantero haga pleno contacto con los paneles inferiores del salpicadero. Acomode el borde trasero izquierdo del tapete del pasajero sobre la parte superior del borde trasero derecho del tapete del conductor.

10. Tire del tapete del piso del lado del conductor hacia la izquierda para asegurarse de que el gancho de retención está completamente enganchado.

y que el tapete esté bien sujeto al piso. Si el gancho no funciona correctamente o el tapete no puede instalarse de forma segura, no utilice un tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

11. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO DE RETENCIÓN DEL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

12. Mueva los pedales del acelerador, del freno y del embrague en toda su amplitud de movimiento para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.

13. Antes de utilizar el vehículo, lea las instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.

14. SI NO INSTALA Y UTILIZA CORRECTAMENTE SUS TAPETES MINIMIZER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, PODRÍA IMPEDIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, LO QUE PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

UNA DIVISIÓN DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060  
1-800-248-3855 | Fax: 507-583-7540  
[www.highbarbrands.com](http://www.highbarbrands.com)