

# INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Artículo #10045669

Octubre 2025

## LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

El kit de tapetes para piso #.º 10045112 es compatible con los siguientes modelos de camiones:

- Freightliner M2 106 PLUS – (2024 - 2026)
- Freightliner M2 112 PLUS – (2024 - 2026)
- Freightliner 108SD PLUS – (2024 - 2026)
- Freightliner 114SD PLUS – (2024 - 2026)

\* No compatible con la conversión de cabina doble Summit Hauler.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

### GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes Minimizer moldeados a medida no son productos de Freightliner, Western Star y Sterling y FREIGHTLINER, WESTERN STAR y STERLING son marcas registradas a nivel federal de Daimler Trucks North America.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

Los tapetes Minimizer están diseñados específicamente para determinados vehículos y solo pueden utilizarse de forma segura con dichos vehículos. VERIFIQUE QUE LA MARCA, EL MODELO Y EL AÑO DEL VEHÍCULO EN EL QUE VA A INSTALAR LOS TAPETES FIGURAN EN LA PÁGINA 1 COMO COMPATIBLES CON LOS TAPETES MINIMIZER QUE HA SELECCIONADO.

#### **ESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES FREIGHTLINER:**

Figura 1: Contenido del kit # 10045112.



#### **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

1. Retire otros tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.
2. Instale los tapetes Minimizer con el lado correcto hacia arriba, de modo que el logotipo de Minimizer quede visible..
3. Cada tapete Minimizer está diseñado para adaptarse a una ubicación concreta del vehículo y solo puede utilizarse de forma segura en dicha ubicación..
4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete para el conductor, una extensión para el posapiés y un tapete para el pasajero.
5. Fije la extensión del posapiés al tapete del conductor utilizando los tornillos de fijación incluidos en el kit. Ver la figura 2..

Figura 2: Paquete de herrajes para barril de unión



- a. La extensión del posapiés debe superponerse al tapete del lado del conductor y fijarse con los tornillos, con el lado de la rosca hacia adentro, tal y como se muestra en la figura 3.
- b. Con un destornillador plano, apriete los cuatro tornillos de fijación para que no se muevan en los orificios.

(NOTA: El tapete del lado del conductor se puede utilizar sin la extensión del posapiés si se desea.)

Figura 3: Extensión del posapiés fijado



6. Levante el borde trasero del pedal del acelerador y coloque el tapete del conductor en el camión como se muestra en la Figura 4. El tapete del conductor debe empujarse completamente hacia adelante, de modo que el borde delantero quede en contacto total con los paneles del tablero.

Figura 4: Tapete del conductor en su posición



7. Localice el gancho de retención de plástico negro y el tubo blanco de Primer 94 incluidos en el kit, tal y como se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Gancho de retención y Primer 94



8. Inserte el gancho a través del orificio situado en la esquina trasera derecha del tapete del lado del conductor. El gancho debe quedar al ras con la parte inferior del tapete.

9. Marque la posición aproximada donde se deberá fijar el gancho al piso y, a continuación, retire el tapete del camión.
10. Desempaque el tubo de Primer 94 y lea las precauciones de seguridad impresas en el tubo.
11. Active el tubo de Primer 94 aplastando el tubo en el punto negro.
12. Limpie toda la suciedad y los residuos del piso del camión y aplique Primer 94 al piso del camión en el área donde se fijará el gancho.
13. Deje secar el Primer 94 en el piso del camión durante cinco minutos.
14. Vuelva a instalar el tapete del conductor en la camión con el gancho insertado en el tapete del piso.
15. Retire el papel protector del gancho y coloque el tapete del conductor en su posición mientras sujetela cuello del gancho para evitar que se mueva.
16. Aplique una presión firme al gancho, tal y como se muestra en la figura 6, durante 30 segundos para garantizar una unión adecuada al piso del camión.

**Figura 6: Aplique presión al gancho.**



17. Para una adhesión óptima, no toque el gancho durante 20 minutos después de la instalación.
18. Tire del tapete del conductor hacia la parte delantera del camión para confirmar que el gancho está completamente enganchado en el tapete y que el gancho está adherido al piso. Si el gancho no funciona correctamente o el tapete no se puede instalar de forma segura, no utilice el tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

(NOTA: Minimizer también tiene una opción HD-Securement que se puede adquirir. Número de pieza 10005301)

**19. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO DEL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, ESTA PODRÍA DESPLAZARSE, LO QUE PODRÍA INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO Y PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL MISMO, CON EL CONSECUENTE RIESGO DE LESIONES GRAVES O MORTALES.**

20. Mueva los pedales del acelerador, el freno y el embrague en todo su recorrido para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.
21. Antes de manejar el vehículo, lea las Instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.
22. Siga el mismo proceso para instalar el gancho de sujeción del tapete del lado del pasajero.

UNA DIVISIÓN DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



**HIGH BAR  
BRANDS**

2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060  
1-800-248-3855 | Fax: 507-583-7540  
[www.highbarbrands.com](http://www.highbarbrands.com)